PEARL

Mini ventilateur USB

avec message défilant programmable

PX-5939-675

VOTRE NOUVEAU MINI VENTILATEUR USB

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce mini ventilateur pour PC, avec message défilant programmable. Ce produit combine les performances d'un ventilateur USB et les propriétés d'un tableau lumineux à LED. Il vous donne la possibilité de projeter le message de votre choix sur les ailes en rotation du ventilateur.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Mini ventilateur pour PC avec message défilant programmable
- 1 câble de connexion Micro-USB
- CD-ROM avec logiciel de programmation du message défilant
- Mode d'emploi

NOTE :
POUR faire fonctionner le mini ventilateur pour PC avec message défilant programmable, un PC ou Notebook est nécessaire.

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-5939 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
14.02.2014

Importé par :
PEARL.GmbH
PEARL-Str. 1-3
D-79426 Buggingen
Allemagne

© 02/2014 – TT//EX:TT//OR - GS
Description du produit

1	Port d'alimentation USB	Le port d'alimentation USB est relié à un port USB de votre PC ou Notebook et alimente ainsi le mini ventilateur en électricité.
2	Port Micro-USB	Le port Micro-USB sert à transmettre les données du PC/Notebook au mini ventilateur.
3	Pales	Les deux pales en haut du ventilateur servent à créer un souffle d'air et à projeter le message défilant via des LED intégrées.
4	Interrupteur Marche/Arrêt	Le bouton rond situé au dos du ventilateur est l'interrupteur marche/arrêt de l'appareil. Lorsque le mini ventilateur est branché via USB, vous pouvez l'activer ou le désactiver par le biais de cet interrupteur.

Mise en marche

Déballez l'appareil et enlevez les colliers de serrage autour des câbles fournis. Vérifiez le bon état de l'appareil. Si vous remarquez des traces d'endommagement au niveau de la connexion USB ou sur l'appareil lui-même, évitez de l'utiliser.
Branchez le mini ventilateur pour PC via le port USB de votre PC ou Notebook. Le produit est maintenant alimenté en électricité.
Allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur situé au dos du ventilateur. Le produit se met alors en marche. Les pales se mettent à tourner et un texte pré-configuré s'affiche.

Modifier le texte défilant

1. Désactivez tout d'abord l'appareil à l'aide de l'interrupteur.
2. Sortez un des deux câbles Micro-USB de l'emballage (le plus petit des deux) et branchez-le au port correspondant du ventilateur. Branchez l'autre extrémité à un port USB de votre PC ou Notebook.
3. Sortez de l'emballage le CD-ROM fourni et placez-le dans votre lecteur. Si la fonction "Autorun" n'est pas exécutée automatiquement, rendez-vous sur votre "bureau" (ou "Poste de travail") et ouvrez le dossier du CD-ROM par ce biais. Exécutez le fichier EXE en double-cliquant dessus. Suivez les instructions affichées à l'écran jusqu'à ce que la configuration soit terminée.
4. Démarrez le logiciel installé. Dans la fenêtre du programme qui s'ouvre alors se trouvent toutes les options de configuration pour le message défilant du ventilateur. L'utilisation du programme de configuration est explicitée dans la suite de ce document.
5. Après une mise à jour réussie du message défilant, débranchez le câble Micro-USB de votre PC ou Notebook ainsi que du ventilateur.
6. Allumez l'appareil avec l'interrupteur. Le message défilant personnalisé s'affiche.

Affichage du texte défilant

- Le texte ne doit pas dépasser 26 caractères, espaces compris. Il peut

être composé de lettres, de chiffres et de symboles.

- Le texte peut s'afficher (apparaître et disparaître) de différentes manières sur les pales du ventilateur :
  - De gauche à droite
  - De droite à gauche
  - Des deux côtés vers le centre
  - Du centre vers les deux côtés
  - De bas en haut
  - De haut en bas
- Si vous le souhaitez, le texte peut également tourner. Les configurations suivantes sont possibles :
  - Dans le sens des aiguilles d'une montre
  - Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
  - Pas de rotation

Utilisation du programme de configuration

1. Démarrez le programme de configuration par un double-clic sur le raccourci du logiciel installé. La fenêtre suivante s'ouvre :

2. Vous pouvez ici saisir le texte de votre choix, ainsi que choisir les options d'affichage et de rotation. Il est possible de créer jusqu'à six messages défilants différents.



3. Vous pouvez sauvegarder le message défilant pour la prochaine utilisation du programme de configuration ; cliquez pour cela sur "Save" (Sauvegarder).

4. Pour projeter le message défilant sur le mini ventilateur, assurez-vous que le ventilateur est connecté à votre PC ou Notebook via USB. Une fois la connexion réussie, vous pouvez voir le message suivant en bas à droite de la fenêtre du programme :



5. Cliquez sur "Download" (Télécharger) et patientez quelques secondes jusqu'à ce que le message suivant s'affiche :



Le téléchargement a été effectué avec succès et le message déroulant s'affiche maintenant sur les pales du mini ventilateur. Veuillez tout d'abord débrancher le câble Micro-USB de votre PC ou Notebook, ainsi que du ventilateur ; n'allumez pas l'appareil avant d'avoir effectué cette étape !

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement	5 V
Courant de fonctionnement	250 mA
Alimentation	1,3 W

F

MODE D'EMPLOI